



Erläuterungen: siehe Rückseite
(Explanation: see backside)

9300-Z003		Allgemeintoleranzen	Oberfläche	Maßstab	Position	Menge
				Werkst.:		Werkst.nr.:
		Datum	Name	MONTAGESATZ 9300-Z003		
		Bearb. 04.03.11	LV	EINBAUANLEITUNG 9307 IN		
		Gepr. 17.03.11	WI	SCHALTТАFEL		
		Norm.		MOUNTING INSTALLATION KIT 9300-Z003		
				93070.GZ1027		Blatt
						Bl
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Teilenr.:	Ersatz für	Ersetzt durch

burster burster gmbh & co kg
präzisionsmeßtechnik
Talstr. 1-5
D-76593 Gernsbach

Erläuterungen Montage 9300-Z003

(Explanation installation kit 9300-Z003)

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| A | Digiforce 9307 | |
| B | Gehäuseausschnitt | (Cut-out) |
| C | Gehäusefüße
Vor Einbau entfernen
Remove prior to installation
Caution: re-assembly bumpers see warning label on bottom of case | (bumpers) |
| D | Schalttafel | (Panel) |
| E | Befestigungsprofile (4x)
Einbau: siehe Rückseite
Installation: see backside | (Fastening profile) |
| F | Gewindefurchende Torxschrauben (4x)
M4x20 | (Self-tapping screws) |

Achtung:

Anzugsmomente der Schrauben F max. 1 Nm bei vorgeschrittenem Gewinde (empfohlen).

Vorschneiden mit beiliegenden Schrauben.

Mindesttiefe: bis zur Anschlagfläche des Befestigungsprofils.

Zu starker Anzug kann zur Beschädigung des Profils führen.

Caution:

Torque for fastening of screws F not to exceed 1 Nm for pre-cut thread (recommended).

Pre-tapped with enclosed screws.

Minimum depth: up to stop area of the fastening profile.

A fastening with exceeding force may result in a damage of the profile.